

LOCK&LOCK

Bedankt dat je hebt gekozen voor de HOT&COOL drinkfles van LOCK&LOCK!
De drinkfles is ideaal voor onderweg, outdoor activiteiten, vakanties, op school of kantoor.
We wensen je veel plezier van je bestelling!



Minstens 6-10 uur
warm of koud



100%
waterdicht



Gemakkelijk schoon
te maken

Stainless
304


Gemaakt van
roestvrij staal

Voor het eerste gebruik

Voor het eerste gebruik fles, dop en mondstuk goed reinigen met warm water en afwasmiddel. Voordat de fles wordt gevuld deze alvast op temperatuur brengen door te vullen met warm of koud water. Zo blijft de inhoud straks langer op temperatuur.

Attentie:

- Om lekken te voorkomen de fles niet tot de rand vullen. Vul de fles tot ca. 1 cm onder de schroefdraad (het gekleurde deel van de fles). Zie tekening.
- Deze fles kan dranken warm en koud houden.
Niet geschikt voor andere doeleinden.
- Graag de volgende instructies volgen om brandwonden, bederf of verkleuring te voorkomen:
 1. Buiten bereik van kinderen houden. Hete dranken kunnen verwondingen of brandwonden veroorzaken.
 2. **Wees ook zelf voorzichtig met hete dranken! Door de goede thermische werking zal de buitenzijde van de fles niet warm aanvoelen. Ook niet als de inhoud van de fles heet is!**
 3. Niet in de buurt van hittebronnen houden. Dit kan leiden tot vervorming of verkleuring van de fles.
 4. Niet gebruiken in de magnetron
 5. Niet gebruiken tijdens het autorijden
 6. Schoonmaken na elk gebruik
 7. Inhoud op dezelfde dag gebruiken
 8. Niet vullen met:
 - koolzuurhoudende dranken
 - zuivelproducten en vruchtensappen (vanwege de bederfelijkheid en gasvorming)



Reinigen

- Was na elk gebruik de fles grondig met warm water en afwasmiddel.
- Mag niet in de vaatwasser, ook niet uitkoken.
- Droog na met een zachte doek om te voorkomen dat water- en roestplekjes ontstaan. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats.
- Voor een grondige schoonmaakbeurt: vul de fles met heet water en een lepel baking soda, laat onafgedekt 30 minuten staan. Afspoelen met warm water.
- Voor het verwijderen van water- en roestplekjes: mogelijk kunnen na verloop van tijd door onzuiverheden water- en roestplekjes ontstaan. Om deze te verwijderen vul je de fles met heet water en 10% azijn. Gedurende 30 minuten laten staan. Afspoelen en goed nawassen.

Garantie

Op de HOT&COOL drinkflessen geldt een garantie van 2 jaar, voor alle defecten die zijn toe te wijzen aan productiefouten en/of grondstoffen. Voor schade die ontstaat door verontachtzaming van deze gebruiksaanwijzing nemen wij geen verantwoordelijkheid. De garantie is niet van toepassing in de onderstaande, niet limitatief opgesomde, gevallen:

- Defecten veroorzaakt door ongelukken, onachtzaamheid of onjuist gebruik
- Gebruik en opslag van goederen en/of stoffen niet voor normaal huishoudelijk gebruik (zoals chemische stoffen, benzine, terpentine, aceton, e.d.)
- Industriële of commerciële toepassingen
- Slijtage en gebreken die eigen zijn aan normaal gebruik.

Klantenservice:

LOCK&LOCK Benelux B.V.
Oostergracht 3
3763 LX SOEST

telefoon: 085 - 8001800

email: info@locklock.nl

website: www.locklock.nl



Bezoek ook eens onze [Facebook](#) en [Instagram](#) als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en leuke acties.